

## UV LED ランプ ハエクール Tino1500UVWAC

### お取り扱い上の注意



- 入力電圧範囲以外の電圧で使用しないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。本体に水や油等がかかる場所に設置しないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。
- 本体の裏蓋を開けたり、分解、改造をしないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。
- 落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  
故障、破壊の原因になります。
- 可燃性ガスや腐食性ガスなどのある場所で使用しないでください。  
火災、故障の原因になります。
- ランプに紙や布などを被せないでください。また、これらの近くに置かないでください。  
火災の原因になります。
- 布地や壁紙など退色しやすい物の傍で使用しないでください。  
紫外線により退色したり、劣化することがあります。
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ずACプラグを抜いてください。  
ACプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ部をもって抜いてください。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 添付の黄色のモニターシールをカバーに貼り付けて交換時期検知用としてご利用ください。  
カバーの色がモニターシールと同じような色になりましたら、交換時期の目安です。  
販売店または弊社まで、ご連絡ください。



### 警告



- 点灯中のランプを、肉眼で長時間直視しないでください。  
紫外線により目の痛みや障害を起こす恐れがあります。
- お客様で修理や改造をすることは絶対にお止めください。  
感電・破壊・火災・誤動作等、重大な事故につながる恐れがあります。
- 万一、発光部のカバーが外れ、LED電極部がむき出しになった場合、直接LED電極部に手を触れないでください。感電する恐れがあります。  
直ちに使用を止め、ACプラグを抜いてください。
- 煙が出ている、変な臭いがする、点灯しないなど、異常な状態のまま使用しないで下さい。  
火災の原因になります。  
直ちに使用を止め、ブレーカーを落とすか、ACプラグを抜いてください。